

## **Capítulo 6 – Introdução à Convecção**

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 6.14, 6.15, 6.16, 6.21, 6.23, 6.26, 6.32.

## **Capítulo 7 – Escoamento Externo**

7.1, 7.2, 7.10, 7.11, 7.20, 7.41, 7.42, 7.43, 7.45, 7.56, 7.62, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.81, 7.84, 7.85, 7.87, 7.92, 7.94.

## **Capítulo 8 – Escoamento Interno**

8.22, 8.24, 8.31, 8.32, 8.33, 8.38, 8.47, 8.53, 8.70, 8.74, 8.75, 8.76, 8.80, 8.84, 8.85, 8.90.

## **Capítulo 9 – Convecção Natural**

9.5, 9.13, 9.29, 9.36, 9.43, 9.49, 9.51, 9.53, 9.54, 9.56, 9.58, 9.59, 9.74, 9.83, 9.86, 9.88, 9.94, 9.97, 9.99, 9.100, 9.105, 9.106, 9.109, 9.110.

## **Capítulo 10 – Ebulição e Condensação**

10.4, 10.7, 10.11, 10.13, 10.15, 10.17, 10.23, 10.24, 10.27, 10.29, 10.30, 10.34, 10.37, 10.41, 10.43, 10.46, 10.48, 10.50, 10.55, 10.60, 10.66, 10.67, 10.69.

## **Capítulo 11 – Trocadores de Calor**

11.2, 11.3, 11.9, 11.12, 11.13, 11.14, 11.16, 11.18, 11.20, 11.25, 11.26, 11.27, 11.29, 11.31, 11.39, 11.43, 11.45, 11.55, 11.60, 11.63, 11.67, 11.68, 11.70, 11.76, 11.79, 11.80, 11.84.